

1 – Power : کلید خاموش و روشن کردن دستگاه .

2 – Ink : کلید تعویض کاتریج . در صورتیکه این کلید به مدت 5 ثانیه فشرده شود ، دستگاه بطور خودکار عمل Cleaning را انجام می دهد .

3 – Media : کلید تایید چاپ پس از خطا .

4 – Setup : آماده سازی دستگاه جهت چاپ .

5 – Vacuum : کلید خاموش روشن کردن صفحه مکش .

6 - Manual Z : تنظیم دستی ارتفاع میز .

7 – Auto Z : تنظیم خودکار ارتفاع میز .

8 – Back : کلید انتقال بخش پرینت به عقب .

9 – Reload : کلید انتقال بخش پرینت به جلو .

10 – Z up : کلید حرکت میز به سمت بالا .

11 – Z down : کلید حرکت میز به سمت پایین .

