



## دستورالعمل ریست کردن دستگاه FP-3040

۱ – ابتدا فایل sp-1410n.rar را از حالت زیپ شده خارج نمایید .


۲ – فایل Auto.bat را از پوشه stph1410 اجرا نمایید.




۳ - از منوی زیر ، بر روی تب Accept کلیک کنید :



۴ - بر روی Particular Adjustment Mode کلیک کنید :



۵ - بر روی Waste Ink Pad Counter کلیک کنید :



۶- هر دو گزینه Column تیک دار شوند و سپس بر روی تب Initialization کلیک کنید :

**Adjustment Program**

### Waste ink pad counter

**NOTE :** You have to replace waste ink pad with new one once you initialize the protection counter.

- 1) Click [Check] button to check current protection counter.
- 2) Replace waste ink pad with new one.
- 3) Click [Initialization] to reset current protection counter to "Zero".

**Check & Initialization**


<input checked="" type="checkbox"/> 0 column :	<input type="text"/>	point
	<input type="text"/>	%

<input checked="" type="checkbox"/> 80 column :	<input type="text"/>	point
	<input type="text"/>	%

ation will clear the selected above counters. -->

۷ - بر روی تب OK کلیک کنید :



۸ - پس از اتمام مرحله ریست شدن ، پرینتر را یکبار خاموش و سپس روشن نمایید