


راهنمای تنظیمات نرم افزار

تنظیمات بخش های اصلی نرم افزار ریب بصورت زیر است :


1 - با توجه به شکل زیر در بخش پرینت ،



- پرینتر بر روی Stylus Photo 1390
- پورت خروجی بر روی Epson Stylus Photo 1410

- دقت چاپ سفید و رنگی حداقل بر روی 1440 x 720 DPI
- Speed بر روی Unidirection
- White Ink Dot Size بر روی Large Dot Size

2 – در بخش Color ، با توجه به شکل زیر :



- Ink Channel بر روی تنظیم YKWWMC باشد
- در قسمت Ink Limit می توانید مقدار پاشش همه رنگها را با توجه به نوع چاپ تغییر دهید. در صورتیکه نیاز به تغییر مقدار تنها یکی از رنگ ها را داشتید ، می توانید بر روی هر یک از رنگ های پایین Ink Limit کلیک کرده و مقدار پاشش رنگ مورد نظر را تنظیم نمایید .

3 – در بخش Layout و با توجه به شکل ، تنها بخش مهم تنظیم Paper Size است که بصورت زیر تنظیم می گردد :

Width = 329mm Height = 420mm

